

Cubierta de Bamboo, DECK

Al igual que con todos los productos de cubiertas exteriores , el bambú puede sufrir algún grado de dilatación lineal con los cambios del clima y la temporada . Para permitir esta contracción y expansión , la siguiente norma de instalación debe realizar :

Espaciamiento:

- * 4 -5mm de lado a lado el espaciamiento entre las tablas
 - * Espacio de 4 a 6 mm entre la placa de cubierta y cualquier estructura sólida como una pared o pilares.
 - * Espacio de 2 a 3 mm entre la ultima tabla .
 - * Espacio de 35 -45cm entre subestructuras de madera (vigas)
- Este espacio permitirá la circulación de aire, dejar espacio para la expansión y prever la separación adecuada siguiendo los consejos que sean totalmente realizados.

Ventilación desde de la tierra:

- * La superficie inferior de la placa debe ser de al menos 30 a 40 mm por encima del suelo .
- * Debe haber suficiente circulación de aire debajo de la cubierta con el fin de prevenir la copa (o inflado) y la deformación de las juntas .
- * En las zonas húmedas o sobre el agua , se recomienda contactar a su vendedor.
- * Importante para aplicaciones terrestres , un tapa canto puede ser necesario evitar la humedad que absorbe en el parte inferior de las tablas .

Manejo:

Las tablas se les debe permitir adaptarse al clima local durante unos días antes de la instalación .

Corte:

Punta de carburo premium de hojas de sierra se recomiendan para las tablas de cortar .

Acabado:

- * Para mantener el color original, se debe aplicar, un aceite penetrante alta calidad final, con inhibidores de rayos UV, cada 3 años. En condiciones climáticas extremas , se recomienda aplicar el aceite recién instalado el deck.
- * Antes de la aplicación de sellador , el cepillo y lavar la superficie para eliminar el polvo , la suciedad y restos de adhesivo .
- * La limpieza periódica con agua y jabón solamente mejorará el aspecto de tu DECK.
- * Si se desea la meteorización natural de un gris plateado , no aplicar ningún aceite y dejar el envejecimiento natural.

Guía de instalación

Hay dos métodos de instalación recomendados : Ya sea con sujetadores ocultos o método de atornillado clásica.

1) Instalación mediante el sistema de fijaciones ocultas;

DISPOSICIÓN DE LOS PERFILES Y OCULTO .

Elementos de fijación ocultos se utilizan para evitar tener cabezas de los tornillos visibles en la parte superior del perfil .

* Fijaciones ocultos tienen que ser colocados entre los perfiles y en la parte superior de la subestructura de madera (vigas).

* Cada elemento de fijación oculta se atornilla hacia abajo entre los perfiles de tener una estructura fuerte y duradera .

* Después de instalar el dispositivo de fijación oculta está unido al siguiente perfil cubierta. La brecha estándar de 4-5 mm ya está fijado por el elemento de fijación oculto.

* El equipo instalador tiene que asegurarse de que la instalación se realizó correctamente y de acuerdo a lo recomendado en las directrices.

* Sólo los primeros y últimos perfiles de la estructura de la cubierta completa tienen que ser atornillado directamente hacia abajo.

* Todos los perfiles intermedios pueden ser instalados utilizando sujetadores ocultos , lo que reduce los tiempos de instalación.

2) El método mejor de tornillos estándar;

- Los tornillos se deben aplicar a 90º grados a la viga.
- Utilice dos tornillos para fijar el perfil terrazas en cada tabla.
- Tornillos de acero inoxidable debe ser utilizado para evitar futuros problemas ocasionados por las condiciones meteorológicas. Satinado o tornillos galvanizados pueden causar manchas negras y reducir la vida de la terraza (no recomendado).
- Después de que el proceso de instalación, la superficie puede lijarse y limpiarse para preparar los DECKS para cualquier tipo de pintura o sellado.

Nota: En condiciones climáticas extremas , se recomienda aplicar el aceite recién instalado el deck. Usar aceite impregnante de alta calidad.

Todos los cortes, se debe aplicar el aceite impregnante con el fin de sellar esa zona.